HD-Screen

VC.3024-HDS | VC.3034 | VC.3039 | VC.3045 | VC.3048


HD-Bildschirm | Ecran HD | Pantalla HD | Schermo HD | HD-Scherm



manual
Benutzerhandbuch
manuel d'utilisation
manual del usuario
manuale utente
handleiding

euromex
microscopes holland

v.630461



EN

- Attach the screen to the camera by inserting the Allen screws
- Adjust the screen simply by pushing it into the right position

ES

- Fije la pantalla a la cámara insertando los tornillos Allen
- Ajuste la pantalla simplemente moviendola a la posición correcta

DE

- Befestigen Sie den Bildschirm an der Kamera, indem Sie die Inbusschrauben einsetzen
- Passen Sie den Bildschirm einfach an, indem Sie ihn in die richtige Position schieben

IT

- Fissare lo schermo alla fotocamera inserendo le viti a brugola
- Regola lo schermo semplicemente spingendolo nella giusta posizione

FR

- Fixez l'écran à la caméra en insérant les vis Allen
- Réglez l'écran simplement en le poussant dans la bonne position

NL

- Bevestig het scherm aan de camera door de inbusschroeven aan te brengen
- Positioneer het scherm eenvoudig door het in de goede positie te duwen



VC.3024







VC.3034



VC.3039










VC.3045



VC.3048



EN • Mouse and power supply are included in the camera package content

DE • Maus und Netzteil sind im Inhalt des Kamerapakets enthalten

FR • La souris et l'alimentation sont incluses dans le contenu du boitier de la caméra

ES • El ratón y la fuente de alimentación están incluidos en el embalaje de la camara

IT • Mouse e alimentatore sono inclusi nel contenuto del pacco della fotocamera

NL • Muis en voeding worden met de camera meegeleverd

EN PACKAGE CONTENT

1. One HDS monitor
2. Y power splitter cable
3. HDMI cable

DE INHALT

1. Ein HDS-Monitor
2. Y Leistungsteilerkabel
3. HDMI-kabel

FR CONTENU DE L'EMBLLAGE

1. Un moniteur HDS
2. Câble de répartition d'alimentation en Y
3. Câble HDMI

ES CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Un monitor HDS
2. Cable de alimentacion en forma de Y
3. Cable HDMI

IT CONTENT

1. Un monitor HDS
2. Cavo splitter Y di alimentazione
3. Cavo HDMI

NL INHOUD VERPAKKING

1. Een HDS-monitor
2. Y-vormige voedingskabel
3. HDMI-kabel



Euromex Microscopen BV • Typograaf 8 • 6921 VB Duiven • The Netherlands
T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com

All information may be changed without prior notice *v.630461*